

特記事項

1. 設置条件  
設置場所、給排水、電源等は取扱い説明書・据付け工事説明書に従って正しく行って下さい。  
本体設置スペースは10mm程度余裕をとって下さい。

2. 使用条件  
周囲温度5~35℃、相対湿度85%以下  
給水圧ゲージ圧0.05~0.3MPa、電圧変動±10%

